

Anleitung: Kunststoff-Sicherheitsverschluss


Übersicht Verschluss



- 1: Einschub
- 2: Aufnahme
- 3: Öffner/Schlüssel
Öffnet den
Sicherheitsverschluss
- 4: Armband/Fussband

Öffnen

1. Führen Sie den Öffner auf der Seite „Sicherheitsverschluss Aufnahme“ in die Öffnung oberhalb des Armbandes bis zum Anschlag ein.
2. Der Öffner entriegelt hierdurch die Haltemechanik
3. Ziehen Sie nun die „Einschub“ und die „Aufnahme“ auseinander
4. Lösen Sie den Öffner aus dem „Einschub“.



Schließen

1. Das Band muss stramm durchgezogen sein.
2. Schieben Sie den „Einschub“ in die „Aufnahme“.
3. Schieben Sie den Verschluss fest zusammen **bis ein „Klicken“ zu hören ist**.
4. Vergewissern Sie sich durch leichtes Auseinanderziehen, ob der Verschluss geschlossen ist.



Video-Anleitung

Hier können Sie sich ein Video ansehen, wie der Verschluss geöffnet und geschlossen wird:

<https://www.youtube.com/watch?v=iffUmiotWlo>

SCAN ME

Länge des Bandes anpassen

Sie können das Armband nur im geöffneten Zustand verstellen.

1. Führen Sie das Armband auf der Seite „Einschub“ durch. Mindestens 1 cm sollte durchgeführt werden.
2. Gehen Sie deckungsgleich auf der Seite „Sicherheitsverschluss Aufnahme“ vor.
3. Passen Sie die Länge nach Ihren Wünschen auf beiden Seiten an.

